

BF2,3					
Czynność		Przed każdym użyciem	Po 1 m-cu lub 10h	Po 6 m-cach lub 50 h	Po 1 roku lub 150 h
Olej silnikowy	sprawdź poziom	o			
	wymień		o	o	
Olej przekładniowy	wymień		o	o	
Linka startera	sprawdź			o	
Przewody gaźnika	sprawdź - wyreguluj		o (2)	o (2)	
Luzy zaworowe	sprawdź - wyreguluj				o (2)
Świeca zapłonowa	sprawdź - wyreguluj/wymień			o	
Śruba napędowa i zawleczka zabezpieczająca	sprawdź	o			
Anoda	sprawdź	o			
Obroty jałowe	sprawdź - wyreguluj		o (2)	o (2)	
Okładzina sprzęgła i bębna (w typie ze sprzęgłem)	wymień				o (2)
Obudowa kolumny obrotowej i tuleja	wymień			co 3 lata (2)	
Uszczelnienia wodne	wymień			co 3 lata (2)	
Przewody paliwowe	sprawdź	o (4)			
	wymień				co 2 lata (jeśli zachodzi konieczność) (2) (5)
Śruby i nakrętki	sprawdź i dokręć		o (2)		o (2)
Smarowanie	nasmaruj		o (1)	o (1)	
Zbiornik paliwa i filtr zbiornika	oczyść			o (2)	
Przewód odpowietrzający skrzynię korbowodową	sprawdź				o (2)
Awaryjny wyłącznik zapłonu	sprawdź	o			

(1) Smaruj silnik częściej, jeśli jest użytkowany w słonej wodzie.

(2) Niniejsze czynności muszą być wykonywane przez Autoryzowany Punkt Serwisowy Hondy, jeśli nie posiadasz odpowiednich narzędzi i nie jesteś biegłym mechanikiem, należy postępować wg wskazówek zawartych w Instrukcji Serwisowej Hondy.

(4) Sprawdź przewody paliwowe, czy nie są popękane lub uszkodzone oraz czy nie ma wycieków paliwa. Jeśli tak, dostarcz silnik do serwisu w celu wymiany ich na nowe, zanim rozpoczniesz użytkowanie silnika zaburtowego.

(5) Wymień linię paliwową, jeśli pojawią się jakiegokolwiek oznaki wycieku, pęknięć lub uszkodzenia.

\* Tabela przygotowana na podstawie Instrukcji Obsługi Producenta