

BF30D							
Czynność		Przed każdym użyciem	Po każdym użyciu	Po 1 m-cu lub 20h	Po 6 m-cy lub 100 h	Po 1 roku lub 200 h	Co 2 lata lub 400h
Olej silnikowy	sprawdź poziom	o					
	wymień			o	o		
Filtr oleju silnikowego	wymień					o (2)	
Olej przekładniowy	wymień			o (2)	o (2)		
Pasek rozrządu	sprawdź - wyreguluj					o (2)	
Połączenia gaźnika	sprawdź - wyreguluj			o (2)	o (2)		
Luzy zaworowe	sprawdź - wyreguluj					o	
Świece zapłonowe	sprawdź - wyreguluj				o		
	wymień					o	
Śruba napędowa i zawleczka	sprawdź	o					
Anoda (zewnątrzna)	sprawdź	o					
Anoda (wewnętrzna)	sprawdź						o (2) (6)
Wolne obroty	sprawdź - wyreguluj			o (2)	o (2)		
Smarowanie	pokryj smarem			o (1)	o (1)		
Zbiornik paliwa i filtr w zbiorniku	oczyszć					o	
Pompa wody	sprawdź					o (2)	
Termostat	sprawdź					o (2)	
Filtr paliwa	sprawdź				o (2)		
	wymień						o
Linia paliwowa	sprawdź	o					
	wymień						co 2 lata (jeśli to konieczne) (2)
Akumulator i połączenia przewodów	sprawdź poziom - dokręć	o					
Śruby i nakrętki	sprawdź - dokręć			o (2)	o (2)		
Rurka odpowietrzająca skrzyni korbowej	sprawdź					o (2)	
Kanały wody chłodzącej	oczyszć		o (4)				
Awaryjny wyłącznik zapłonu	sprawdź	o					
Wycieki oleju silnikowego	sprawdź	o					
Każdy działający element	sprawdź	o					
Stan silnika (5)	sprawdź	o					
Power Trim/Tilt	sprawdź				o (2)		

(1) Smaruj silnik częściej, jeśli jest użytkowany w stoney wodzie.

(2) Niniejsze czynności powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis. Chyba, że posiadasz odpowiednie narzędzia i umiejętności. Procedury serwisowe opisane są w Instrukcjach serwisowych Honda.

(4) Jeśli silnik jest użytkowany w stoney, mętnej lub mulistej wodzie, powinien być przepłukiwany po każdym użyciu.

(5) Sprawdź, czy silnik uruchamia się bez problem, czy brzmi normalnie podczas pracy oraz sprawdź otwór kontrolny wody chłodzącej.

(6) Wymień płytkę anodową w momencie, gdy jej rozmiar zmniejszy się do ok. 1/3 od oryginalnej wielkości powierzchni.

* Tabela przygotowana na podstawie Instrukcji Obsługi Producenta